

MANUEL D'UTILISATEUR





Réglage et utilisation

Ajustement des réglages de connexion de l'ODIN CL-4

- 01) Établissez une connexion avec l'ODIN CL-4 Connect.
- 02) Normalement le SSID = ODIN. Le mot de passe est : T-8A!Odin!S-18A. Si l'appareil a été réinitialisé, et dispose des configurations d'usine, le SSID = CL-4. Le mot de passe est : 12345678.
- 03) Ouvrez votre navigateur web et tapez 10.10.100.254 dans la barre d'adresse.
- 04) Il vous faut maintenant saisir l'identifiant et le mot de passe (identifiant : **admin**; mot de passe : **admin**).
- 05) Rendez-vous dans MODE SELECTION et sélectionnez **STA MODE** (Station mode), puis cliquez sur APPLY.



06) Cliquez sur DEVICE MANAGEMENT et sur RESTART.

Restart Module	
Restart Module	Restart

07) Le CL-4 Connect se réinitialise et charge les réglages mis à jour.



À partir de maintenant, le CL-4 Connect NE SERA PLUS accessible via le navigateur web (Wi-Fi).



08) Connectez l'appareil en utilisant l'une des 2 méthodes (veuillez vous réferer aux pages 3-4, Méthode 1 et Méthode 2).

Méthode 1

01) Connectez le CL-4 Connect à un interrupteur via le réseau LAN. Connectez un PC à un interrupteur via le réseau LAN.

IP DHCP

DHCP-server

STA Mode Static IP 10.10.100.254







Assurez-vous que l'interrupteur n'utilise pas l'adresse IP 10.10.100.254 ! Cette adresse IP est utilisée exclusivement par le CL-4 Connect !





- 02) Ouvrez le logiciel Odin Editor et cliquez sur CONNECT.
- 03) Cliquez sur SCANF. Le système recherchera automatiquement les adresses IP et MAC de l'appareil.

🧱 Scanf				
IP	MAC			
10.10.100.254	AC:CF:23:5E:5F:8A:5000			
100%				
IP: local address: 10.10.100.10	Port: 5000			
Scanf	ОК			

04) Cliquez sur l'adresse IP pour la sélectionner. Cliquez sur le bouton OK pour confirmer.



05) Vous êtes désormais connecté au CL-4 Connect via LAN.



En cas de problèmes liés aux réglages du réseau local, consultez votre fournisseur de logiciel local.



Méthode 2

- 01) Connectez le CL-4 Connect à un PC via le réseau LAN.
- 02) Assignez une adresse IP statique à votre PC. Celle-ci devrait suivre le modèle **10.10.100.xxx**. Le masque de sous-réseau devrait être **255.255.255.0**.

Static IP 10.10.100.xxx



STA Mode Static IP 10.10.100.254





Code commande : D3915



- 03) Ouvrez le logiciel Odin Editor et cliquez sur CONNECT.
- 04) Cliquez sur SCANF. Le système recherchera automatiquement les adresses IP et MAC de l'appareil.

👼 Scanf					
IP	MAC				
10.10.100.254	AC:CF:23:5E:5F:BA:5000				
100%					
IP:	Port: 5000				
local address: 10.10.100.100					
Scanf	ок				

05) Cliquez sur l'adresse IP pour la sélectionner. Cliquez sur le bouton OK pour confirmer.

🗃 Scanf			
IP	MAC		
10.10.100.254	AC:CF:23:5E:5F:BA:5000		
10	0%		
IP: 10.10.100.254	Port: 5000		
local address: 10.10.100.10	DO		
Scanf	ок		

06) Vous êtes désormais connecté au CL-4 Connect via LAN.





La conception et les caractéristiques du produit sont soumises à modification sans avis préalable.

Site web : <u>http://www.odin-audiosystems.com/</u> Adresse électronique : <u>service@highlite.com</u>



CE

Guide pour la connexion LAN		
Remarques		







©2018 ODIN